

# 门禁电源功能指示灯说明

—铝壳系列



名称	灯状态	说明
电源指示灯	常亮	有 DC12V 输出，正常状态
	闪动	输出短路：12V/NC/NO 与 GND/COM 脚短路 输出过载：12V/NC/NO 与 GND/COM 脚输出电流过大
	熄灭	无 12V 输出
开锁指示灯	闪亮一次	开锁中，NC 断电/NO 通电，开锁/点亮时间由延时电位器设置。 按住开锁开关或与消防报警联动时，一直点亮（开锁状态）， 电控锁模式，无需设置开锁时间（不用调校电位器延时时间）。
	熄灭	不在开锁中，NC 通电/NO 断电
电控锁指示灯	常亮	跳帽设置在“电控锁”，专用于驱动电控锁。特点是：短时间大电流（>5A）通电开锁，保护性输出，设置错误不烧锁。 <b>遥控器学习方法：</b> 本模式下，用镊子短路一下“设置座”针脚，电控锁指示灯会灭一次，然后拿开镊子断开，表示进入设置遥控器学习状态。 用镊子短路“设置座”针脚，持续 5 秒，指示灯会熄灭 2 次，然后拿开镊子断开，表示清除所有记忆的遥控器。
	常灭	跳帽设置在“通用锁”，除电控锁以外的其它电锁都使用本模式，包括磁力锁、电机锁、电插锁、电机锁等。特点是：长时间大电流（<3A）通/断电开锁输出，保护性输出，设置错误不烧锁。 <b>遥控器学习方法：</b> 本模式下，用镊子短路一下“设置座”针脚，电控锁指示灯会亮一次，然后拿开镊子断开，表示进入设置遥控器学习状态。 用镊子短路“设置座”针脚，持续 5 秒，指示灯会点亮 2 次，然后拿开镊子断开，表示清除所有记忆的遥控器。